

## Das Schiff winterfest machen - aber wie?

- ✓ Sicheren und geeigneten Ort für die Arbeiten aufsuchen (z.B. Werft, Bootshalle oder Waschplatz der Marina)
- ✓ Antifouling-Produkte nur im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen verwenden
- ✓ Gebrauchsanweisungen und Herstellerhinweise im technischen Datenblatt und im Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit Antifouling-Produkten beachten
- ✓ Regeln und Anweisungen vom Hafenmeister bzw. der Werft befolgen
- ✓ Schutzausrüstung tragen und Schutzcreme für Gesicht und Hände benutzen, um die Haut zu bedecken - während des gesamten Arbeitsprozesses und auch während der Aufräumarbeiten
- ✓ Atemschutz tragen
- ✓ Boot nur auf einem dafür vorgesehenen Waschplatz waschen
- ✓ Auffangfolie beim Abziehen der Antifouling-Schichten und bei den Schleifarbeiten benutzen
- ✓ Absaugvorrichtung bei Trockenschleifarbeiten benutzen
- ✓ Abdeckfolie bei Schleifarbeiten benutzen oder Boot einhausen
- ✓ Staubentwicklung so gering wie möglich halten; bevorzugt Nassschleifen oder geeignete chemische Abziehverfahren einsetzen
- ✓ Benutztes Material wie Pinsel, Bürsten und Rollen direkt mit Farbresten und den kontaminierten Planen und Folien ordnungsgemäß als Sonderabfall entsorgen
- ✓ Farbspritzer auf der Haut zügig mit warmem Seifenwasser entfernen
- ✓ Hitze, Funken, offene Flammen und heiße Oberflächen von Antifouling-Produkten und kontaminierter Schutzkleidung fernhalten

- ✗ Essen, trinken oder rauchen während der Arbeiten am Boot
- ✗ Unbeteiligte in die Nähe des Arbeitsbereichs kommen lassen - bitte achten Sie auf Kinder!
- ✗ Trockenschleifen ohne Absaugvorrichtung
- ✗ Staub, Rauch, Nebel oder Aerosole einatmen
- ✗ Verdüner oder Lösungsmitteln benutzen, um Farbspritzer von der Haut zu entfernen. Besser: warmes Seifenwasser!
- ✗ Antifoulingbeschichtung durch Sprühen auftragen – das sollte nur von professionellen Firmen durchgeführt werden
- ✗ kontaminierte Schutzkleidung außerhalb des Arbeitsbereichs tragen
- ✗ Bootsrumf „auf der grünen Wiese“ oder auf dem eigenen Grundstück über einem Sielabfluss reinigen
- ✗ Schutzkleidung vor Beendigung der Arbeiten ausziehen
- ✗ Farbreste in den Abfluss gießen